

lista de control antes de usar el dispositivo

-su adaptador de corriente USB debe tener una salida de más de 1A(1000mA).

-Tu teléfono inteligente o mesa debe tener un wifi de 2.4g conectado a Internet.

-tu dispositivo sólo admite Wi-Fi de 2.4G. si utilizas un router de 5G (proporciona dos señales Wi-Fi: 5G y 2.4G), selecciona la wifi de 2.4G para conectar tu smartphone.

-descargue e instale la aplicación Tuya smart APP o Smart life, se debe registrar.

-Durante el proceso de emparejamiento, asegúrese de que su dispositivo IOS o Android y el dispositivo están dentro del rango de su router WIFI.

-asegúrese de que su router esté abierto al MAC. si no, cancele primero la configuración de filtrado del MAC del router.




***Instale el APP "Tuya Smart" o el APP "Smart life".**

Agregar dispositivo

1) Encienda el dispositivo EACHEN.

Nota: La entrada de energía es sólo para el dispositivo, el relé no tiene salida de voltaje.



2) Mantenga presionado el botón de emparejamiento (durante 5 segundos) hasta que el indicador LED parpadee rápidamente.

3) Abra su APP. Pulse el icono (+) en la parte superior derecha para añadir un dispositivo. luego seleccione ingeniería eléctrica --> interruptor, confirme que el led indicador parpadea rápidamente.

4) Seleccione el Wi-fi 2.4G como el que conecta su dispositivo móvil, introduzca las contraseñas correctas. luego, pulse siguiente.

5) se conectará automáticamente con el dispositivo. El proceso tomará 1 minuto. una vez que el proceso se haya completado, te pedirá que cambies el nombre del dispositivo. introduce un nuevo nombre y guarda.

Si no lo agregas durante el proceso, se debe dirigir a las preguntas frecuentes. Por favor, lee con atención y vuelve a intentarlo.

¿cómo se usa?

encienda el dispositivo por medio de un microusb o un terminal dc 7-32v.

puedes usarlo como un interruptor de contacto seco para controlar cualquier circuito (AC/DC) que quieras en el modo inching.

puedes usarlo para controlar la puerta/abrepuertas/el ascensor/el ordenador/la llave del mando a distancia/cualquier botón momentáneo.

