

MANUAL
CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS ESPÍAS  WiFi



MUCam
APP



ANDROID



iOS

1.-Debe descargar la aplicación móvil “MU Cam”
http://112.124.40.254:808/app_dwn/MUCam.html puede buscar la aplicación en la tienda de aplicaciones del sistema operativo de su Smartphone (Android/iOS). O puede escanear el código QR que aparece en su manual de Usuario.




2.-Luego de descarga la aplicación, debe encender el EQUIPO. La cámara espía, emitirá una señal de WIFI a la que Ud. Se debe conectar como aparece en la siguiente imagen.



3.-Debe ingresar a la aplicación “MU Cam”, en el costado superior derecho aparece el signo “Mas” (+) Que es para añadir dispositivo nuevo.



3.1.-Luego debe acceder a “añadir online dispositivo nuevo”, “Escanear QR”



3.2.-El código QR se encuentra de forma física en el dispositivo, ese código lo debe Escanear.


Nota: Se demora de 2 a 5 minutos la conexión a la cámara, en algunos casos un poco más




4.-Al estar sincronizada la cámara preguntará si desea cambiar la clave, por el momento la clave que tiene de fábrica es “123” es recomendable cambiar la clave a la que estime conveniente.



4.1.-Se debe dirigir a la “tuerca de configuración” que aparece al costado derecho de la cámara que se encuentra transmitiendo.




4.2.-Luego, de seleccionar la “configuración⚙️” le aparecerá el menú que aparece en la (imagen 1.8), allí debe seleccionar la última opción que es “configuración avanzada”.



4.3.-Aparecerá un menú en el cual Ud. Debe seleccionar “Configurar WIFI”.



4.4.-En nombre de WIFI Ud. Debe extender la lista y seleccionar la red de WIFI que transmitirá en tiempo real, para que pueda visualizar en la APP de forma remota



Configurar WIFI

Nombre WiFi: Electronline

Contraseña:

muestra contraseña:

AP está activado:


OK

Cancelar

Después de presionar OK. Ya se encuentra su cámara conectada a una red WIFI, ya puede transmitir y Visualizar.

5.-¿Cómo Configuro la calidad de imagen?

Debe ingresar la transmisión del video y debe seleccionar el costado superior derecho, donde se abrirá un menú donde indicará que calidad de video se encuentran.



6.- ¿Puedo respaldar las grabaciones en una tarjeta microSD?

Si, su cámara tiene ranura para micro SD Maximo de 32GB.



¡FELICIDADES CONFIGURACION EXITOSA!